

AVAGAGE™ - SUN CO

- Marqué avec 3 niveaux de danger d'avalanche (jaune, orange, rouge)
- La base rainurée unique s'adapte facilement sur un bâton de ski ou un bâton de trekking
- Grilles de 1 mm, 2 mm et 3 mm au dos pour examiner la taille et la forme des cristaux de neige

INSTRUCTIONS :

Les marquages colorés indiquent le niveau de danger. Le danger le plus élevé est également indiqué par un crochet.

MESURE DE L'ANGLE DU HAUT DE LA PENTE VERS LE BAS :

Placez-vous près du haut de la pente. Visez le long du bâton jusqu'au bas de la pente. Visez l'emplacement imaginaire où se trouverait votre tête, au bas de la pente. Avec l'AvaGage sur le bâton, demandez à un compagnon de noter la position de la bulle indicatrice.

MESURE DE L'ANGLE DU BAS DE LA PENTE VERS LE HAUT :

Placez-vous près du bas de la pente. Visez le long du bâton jusqu'au haut de la pente. Visez l'emplacement imaginaire où se trouverait votre tête, en haut de la pente. Avec l'AvaGage sur le bâton, demandez à un compagnon de noter la position de la bulle indicatrice.

MESURE DE L'ANGLE D'UNE PENTE ÉLOIGNÉE :

PENTE À GAUCHE : Faites face à la pente éloignée. Positionnez le bâton et l'instrument de façon à suivre l'inclinaison de la pente. Notez la position de la bulle indicatrice.

PENTE À DROITE : Faites face à la pente éloignée. Positionnez le bâton et l'instrument de façon à suivre l'inclinaison de la pente. Demandez à un compagnon de se placer face à vous et de noter la position de la bulle indicatrice.

MESURE D'UNE SECTION DE SENTIER IMMÉDIATEMENT SOUS LES PIEDS :

Pour mesurer une courte section de sentier de randonnée ou de piste de ski, posez le bâton au sol, pointé dans le sens du déplacement. Notez la position de la bulle indicatrice.