

HUBBA TOUR™ 1


Instructions de montage

LIVRÉE AVEC :

arceaux, toile intérieure, double-toit, piquets


1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1. Plantez les piquets aux quatre coins de la tente en tendant bien le tapis de sol.
2. Assemblez les arceaux.




2 MONTAGE DES ARCEAUX

1. Insérez l'embout des arceaux principaux dans les œillets situés dans les coins du tapis de sol.
2. Attachez les clips.



3 MONTAGE DU VESTIBULE

1. Insérez l'arceau du vestibule dans le fourreau rouge.
2. Insérez les embouts de l'arceau dans les œillets du vestibule.



4 MISE SOUS TENSION DU VESTIBULE

1. Plantez le piquet et réglez l'attache pour que le tissu du vestibule soit équilibré et bien tendu.



CONSEILS D'UTILISATION : il faut toujours sécuriser les tentes avec des piquets au sol; les tentes qui ne sont pas fixées au sol avec des piquets risquent de subir des dommages causés par le vent. Dans certaines conditions, il vous faudra peut-être rajouter des haubans et des piquets supplémentaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et la toile pour que la tente soit sécurisée et étanche. Pour les instructions complètes de montage et d'entretien, reportez-vous au manuel de l'utilisateur (disponible à l'adresse www.msrgear.com/HubbaTour1).