

Konzentrierte Formel. Versiegelt und repariert gleichzeitig.

Gebruiksaanleitung – Nahtversiegelung: REINIGEN Sie die zu bearbeitenden Flächen gründlich mit Alkohol. TRAGEN Sie Seam Grip® auf die Innenseite der Naht auf. Tragen Sie einen dünnen Film auf, indem Sie die Tubenöffnung flach an die Naht pressen. Leicht drücken und Tube über die Fäden ziehen. Seam Grip® kann auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. Verwenden Sie einen Pinsel, um evtl. dick bestrichene Bereiche auszugleichen. **Löcher und Risse:** Schadstelle mit abziehbarem Klebeband hinterkleben. Schadstelle 6 mm über ihre Kanten hinaus mit einer dicken Schicht Seam Grip® füllen. Klebeband abziehen, wenn Seam Grip® vollständig ausgehärtet ist. **ÜBER NACHT TROCKNEN LASSEN.** (Ungefähr 12 Stunden; evtl. länger bei niedriger Luftfeuchtigkeit.) Für eine Trockenzeit von 2-4 Stunden mischen Sie kleine Mengen Seam Grip® mit McNett Cotel-240™ plus Cure Accelerator (Abbindebeschleuniger). Mit Pinsel auftragen. Nach Bedarf neue Mischungen ansetzen. **Reinigung:** Hände mit Isopropylalkohol reinigen. **Lagerung:** Nach Öffnen der Tube kann Seam Grip® bei falscher Lagerung austrocknen. Feuchtigkeit vermeiden. Klebstoff bis zur Öffnung drücken, Öffnung sauber abwischen und mit Kappe verschließen. Kühlschrank und trocken lagern. **Tipp zur Haltbarkeitsverlängerung:** Tube im verschlossenen Plastikbeutel im Tiefeishüfthalb geben. Dann vor Gebrauch auf Raumtemperatur erwärmen (Aufwärmen ca. 6 Stunden). Auch bei weiterbedingter Kälte verfestigt sich ungeöffnetes Seam Grip® in der Tube. Um Seam Grip® zur Verarbeitung wieder zu verflüssigen, können Sie die Tube für 15 Minuten in warmes Wasser legen oder in der Hand erwärmen bis der Inhalt wieder weich ist. **Hinweis:** Vollständig ausgehärtetes Seam Grip® haftet beim Umfalten an sich selbst. Nach der ersten Anwendung die vollständig ausgehärteten Bereiche leicht mit Tatkumputer bestäuben. Seam Grip® ist nicht verwendbar auf silikonisiertem Gewebe (Sil-Nylon, etc.). Zum Versiegeln der Nähte bei silikonisiertem Gewebe McNett SilNet™ verwenden.

■ FORMULE concentrée. Rend étanche et répare en une seule application.

Utilisation – étanchéité des coutures: NETTOYER les surfaces avec de l'alcool. APPLIQUER le Seam Grip® à l'intérieur de la couture. Appliquer un film fin en maintenant le tube ouvert à plat contre la couture. Presser doucement et faire glisser le tube par-dessus les fils. Le Seam Grip® peut aussi être appliquée à l'aide d'une brosse. Utiliser une brosse pour répartir l'enduit à tout endroit où il est lourdement apposé. **Trous et déchirures:** Créer un support avec du ruban adhésif amovible. Combler le trou et dépasser de 6 mm environ les bords avec de l'Seam Grip®. Retirer le ruban adhésif une fois la polymérisation terminée. LAISSEZ SECHER pendant toute la nuit. (Environ 12 heures - peut prendre plus de temps par faible humidité.) Pour obtenir un temps de séchage de 2 à 4 heures, mélanger de petites quantités de Seam Grip® avec l'agent accélérateur McNett Cotel-240™ plus Cure Accelerator. Appliquer à l'aide d'une brosse. Mélanger à nouveau d'autres petites quantités si nécessaire. **Conservation:** Essuyer soigneusement le capuchon, appuyer sur le tube afin de remplir de peu le col du tube puis refermer correctement. Conserver dans un endroit frais et sec. **Nettoyage:** Nettoyer vos mains avec de l'alcool isopropylique. **Remarque:** Une fois complètement sèche, la colle Seam Grip® peut se coller sur elle-même au pliage. Après une première application, saupoudrer légèrement les zones entièrement sèches de talc. **Stockage:** une fois entamé, le tube d'Seam Grip® durcit en cas de stockage non conforme. Éviter l'humidité. Presser la colle jusqu'à l'ouverture du tube, bien nettoyer le filtre de ce dernier après utilisation et revisser le bouchon. Conserver au frais et au sec. Pour une utilisation prolongée, conserver le tube dans un sac plastique fermé au congélateur. Ensuite, avant utilisation, laisser décongeler le tube à température ambiante pendant environ six heures. La colle Seam Grip® durcirà également dans le tube en cas de températures basses. Pour reliquifier Seam Grip®, placez le tube dans de l'eau chaude pendant 15 minutes ou chauffez-le dans la main jusqu'à ce que son contenu soit à nouveau mou. Seam Grip® n'est pas adapté au Sil-Nylon. Pour étanchéifier les coutures sur du Sil-Nylon utiliser McNett SilNet™.

■ FORMULA concentrata. Sigilla e ripara allo stesso tempo.

Istruzioni per l'uso – Come sigillare le quinture: PULIRE le superfici con alcool. APPLICARE Seam Grip® all'interno della quintura. Applicare un leggero strato tenendo l'apertura del tubo piatta contro la quintura. Spremere leggermente portando il tubo da una parte all'altra delle filettature. Seam Grip® può anche essere applicato con un pennello. Usare il pennello per uniformare le zone con uno strato eccessivo di prodotto. **Strappi e forature:** Creare un sostegno mediante nastro adesivo staccabile. Colmare il vuoto con Seam Grip®, oltrepassando di 6 mm i bordi della lacerazione. Staccare il nastro adesivo solo ad indurimento completo. LASCIARE ASCIUGARE durante la notte (circa 12 ore o più se l'ambiente non è abbastanza umido). Se desiderate che l'asciugatura avvenga in 2-4 ore, mischiate piccole quantità di Seam Grip® con McNett Cotel-240™ plus Cure Accelerator. Applicare con un pennello. Mischiate altre quantità se necessario. **Pulizia:** Dopo aver usato il prodotto pulire le mani con alcool isopropilico. **Conservazione:** una volta aperto, seguire le istruzioni di conservazione per impedire che Seam Grip® si sechi nella confezione. Evitare l'esposizione all'umidità. Spremete il tubetto finché il contenuto non arriva fino all'apertura, pulire e chiudere con il coperchio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Per prolungare la durata di utilizzo, conservare il tubetto in freezer, in un sacchetto di plastica ben chiuso. La sciacare a temperatura ambiente per sei ore prima di utilizzarlo. Alle basse temperature Seam Grip® tende a indurirsi nel tubetto; per riportare Seam Grip® alla consistenza normale o per facilitare il flusso del contenuto, immergere il tubetto in acqua calda per 15 minuti, o tenerlo in mano finché la consistenza non è tornata morbida. **Nota:** a indurimento completato, se viene piegato Seam Grip® può attaccarsi a se stesso. Dopo la prima applicazione, spargere un velo sottile di polvere di talco sulle aree completamente indurate. Seam Grip® non è compatibile con tessuti in Sil-Nylon a base silicone. Per sigillare questi tessuti, impiegare McNett SilNet™.

■ Gecentreerde formule. Dicht en herstelt in één enkele toepassing.

Aanwijzingen – Naadafdichting: REINIG oppervlakken grondig met alcohol. BRENG Seam Grip® op aan de binnenzijde van de naad. Hou de tube plat tegen de naad en breng een dunne laag aan. Knip licht op de tube en trek deze over de draden. Seam Grip® kan ook met een borstel worden opgebracht. Gebruik een borstel om te dikke lagen te niveelleren. **Gaten en scheuren:** Met verwijderbaar tape een achtervulling maken. Het dat met Seam Grip® vullen en 6 mm over de rand heen aanbrengen. Na volledige harding tape verwijderen. LAAT DROGEN tot de volgende ochtend (ongeveer 12 uur of langer bij lage vochtigheid). Breng op met een borstel. Vermeng nieuwe batches als nodig. **Opslag:** Veeg de dop schoon. Knip de inhoud naar de nek van de tube en sluit stevig af. Bewaar op een koele, droge plaats. REINIGEN: Reinig de handen met isopropyl alcohol. **Bewaring:** Eenmaal geopend, Seam Grip® zal uitdrogen als het niet op juiste wijze wordt bewaard. Vermijd contact met vocht/condens. Veeg de tuin schoon voor dat men de dop terugplaatst. Zorg altijd dat de inhoud van de tube geheel in de "hals" van de tube zit. Afdrogen, reinigen en opslaan in een droge- en koele ruimte. Om de houdbaarheid te verlengen, plaats de tube in een afgesloten plastic zak in de vriezer. Als het in de vriezer is bewaard, 6 uur voor gebruik opwarmen op kamertemperatuur. Seam Grip®hardtijd tijdens gebruik met koud weer, om Seam Grip® weer in normale conditie of om het vloeibaar te krijgen, plaats de tube voor 15 minuten in warm water of warm de tube met uw handen op totdat de inhoud zachter wordt. **Opmerking:** Volledig gedroogde Seam Grip® kan bij opvouwen op zichzelf plakken. Na de eerste toepassing de volledig gedroogde Seam Grip® met een weinig talk bepoederen. Gebruik Seam Grip® op Sil-Nylon textiel, gebruik hiervoor McNett Silicon based SilNet™.

■ Concentrated Formula! Seals and repairs in one application.

Directions – Seam Sealing: CLEAN surfaces with alcohol. APPLY Seam Grip® to inside of seam. Apply thin film, holding tube opening flat against seam. Lightly squeeze and draw tube across threads. Seam Grip® may also be applied with brush. Use brush to even out any heavily coated areas. **Holes and Tears:** Create backing with removable tape. Fill void and 6 mm beyond edge with a thick layer of Seam Grip®. Remove tape after full cure. LET DRY overnight (approximately 12 hours – may be longer in low humidity). For 2-4 hour dry time, mix small batches of Seam Grip® with McNett Cotel-240™ plus Cure Accelerator. Apply with brush. Mix new batches as needed. TO REMOVE Seam Grip® from hands, buff with terry cloth soaked in isopropyl alcohol. **Storage:** Once opened, Seam Grip® will cure in tube if not stored properly. Avoid contact with moisture. Advance contents to tube neck. Wipe clean and store in cool dry place. To extend use life, place tube in a closed plastic bag in freezer. Heat to room temperature six hours before use. During cold weather unopened Seam Grip® will harden in the tube. To return Seam Grip® to its normal condition or to achieve easier flowing contents, soak tube in warm water for 15 minutes or hold tube in warm hands until tube content softens. **Note:** Fully-cured Seam Grip® may cling to itself when folded. After first application, lightly dust fully-cured areas with talcum powder. Seam Grip® is not suitable for use on Sil-Nylon (silicon based) tent fabrics etc. so seal the seams on Sil-Nylon fabrics use McNett SilNet™.

■ Fórmula concentrada. Sella y reparación en una sola aplicación.

INSTRUCCIONES – Para sellar costuras: LIMPIAR las superficies con alcohol. APlicAR Seam Grip® al interior de las costuras. Aplicar una fina película manteniendo horizontalmente la boca del tubo contra la costura. Apretar suavemente y deslizar el tubo a través de los hilos. También se puede aplicar Seam Grip® con un cepillo. Utilizar el cepillo para nivelar las áreas cubiertas copiosamente. **AGUEROS Y RASGONES:** Crear una base en la parte posterior del tejido con una cinta desechable. Llenar el vacío y cubrir con Seam Grip® 6 mm mas alla de los bordes aproximadamente. Retirar la cinta después de que quede completamente endurecido. DEJAR SECAR durante la noche. (Aproximadamente 12 horas, en lugares de baja humedad durante más tiempo). Para un secado de 2-4 horas, mezclar cantidades pequeñas de Seam Grip® con el agente acelerador Cure Accelerator. Aplicar con un cepillo. Mezclar tantas porciones individuales como sean necesarias. GUARDAR: Limpiar la tapa, empujar el contenido hasta la boca del tubo y poner la tapa bien segura. Guardar en un lugar seco y fresco. LIMPIEZA: Lavar las manos con alcohol isopropílico. **NOTA:** El Seam Grip®, cuando está totalmente seco, puede pegarse a sí mismo si se dobla. Después de la primera aplicación, espolvoree ligeramente las zonas totalmente secas con polvos de talco.

Repair Tips & Tricks

Seam Grip® urethane rubber adhesive provides a clear, strong and flexible finish suitable for permanent waterproof repairs to holes, tears or leaking seams in most types of camping or outdoor equipment i.e. tents, marquees, awnings, ground sheets, backpacks, footware, gloves, inflatable mattresses or toys, bladders, ski wear and other waterproof clothing, latex neck and wrist seals and kites etc.

After years of service, seam tape on tents and outerwear can peel or pucker and the seam will begin to leak. If a small section has peeled use Seam Grip to reattach it. If the tape seems to be

failing everywhere, remove the tape and discard it, then clean the seams with Isopropyl alcohol and reseal with Seam Grip. Before repacking the tent and to prevent tacking, sprinkle talcum powder onto all cured Seam Grip treated seams or repairs etc.



Apply Seam Grip to the inside of the perimeter floor seam. This seam is not taped at the factory. Draw seam sealer across threads and under folds. To ensure Seam Grip does not run, apply a thin layer and when possible apply and allow to dry on a level surface area.



Use Seam Grip to seal areas that regularly leak, such as stake-out points at corners. If extra strength repairs are required, once cured apply an additional layer of Seam Grip on top of the original Seam Grip repair.

To seal the seams on your flysheet, set it up inside-out for easier application. Attach the flysheet to the tent so all seams are taut.



Seam Grip permanently repairs common pinholes and tears in the tent floor. Apply just enough Seam Grip to cover the hole and spread 6 mm beyond. Allow to dry level overnight. For 2-4 hour cure time, mix Seam Grip with McNett Cotel-240™ plus before applying.